

# Klórtabletta 20 organikus



## Medence ápolás



Mészmentes, gyorsan oldódó 20gr-os  
klórtabletta, pH semleges, 56 %  
aktív klórtartalommal

e 5 kg



**Használati terület:** Ezt a terméket leírás alapján használja. A 20 gr-os klórtabletta egy gyorsan oldódó termék, ami azonnali hatást fejt ki a gombákra, vírusokra és leépíti azokat az organikus anyagokat, melyek zavarosodást és szennyeződést okoznak fürdővízben. Mészmentes, pH semleges bármilyen keménységű víznél alkalmazható. Maradványmentesen oldódik, nem rakódik le és nem tömíti el a szűrőberendezést

**Használati javaslat:** A fürdővíz pH értékét pH mínusz vagy plussz használatával állítsa be 7,0-7,4 közötti értékre. Adagolás: Lehetőség szerint este a fürdőhasználat után. A legjobb úszó vegyszeradagoló használata. Első adagolás és a heti kezelés: 3db 20gr-os klórtabletta 10m<sup>3</sup>-ként a fürdővízhez adagolva. Zavaros víz: 10 db 20gr-os klórtabletta 10m<sup>3</sup>-ként a fürdővízhez adagolva. Algásodott medence: Első alkalommal 10db 20gr-os klórtabletta 10m<sup>3</sup>-ként a fürdővízbe adagolva és 250ml algamentesítő adagolása. (Legjobb a következő napon.)

**Hatás:** A fürdővízkezelő szer az adagolást követően fejt ki a hatását. Nincs biztonsági várakozási idő a szakszerű felhasználás mellett. A további utasításokat megtalálja a biztonsági adatlapon. A fürdővízkezelő szert alkalmazza biztonságosan. Használat előtt olvassa el az ismertetőt.

**Fontos tudnivalók:** A biztonságos felhasználás és a fólia vagy medence elszíneződésének elkerülése érdekében a 20gr-os klórtablettát helyezze a szimmerbe vagy előzetesen oldja fel. Közvetlenül a medencébe ne szórja be. Erős klórozást követően az úszómedencét csak akkor lehet használni, ha a kezelt vízben a szabad klór érték > 1mg/l. Intenzív használatnál, magas hőmérsékletnél vagy csapadékvíz bekerülése esetén csúszós aljzat észlelésekor az előírt mennyiséget javasolt 2x mértékben alkalmazni. Ne keverje össze más termékekkel, veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Minden az adagoláshoz szükséges érték megközelítő jellegű, melyből adódóan semmilyen jogi felelősség nem hárítható át. Izocianursav-származékok használatakor-különösen a kültéri medencék esetében - a medencevíz izocianursav koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell, mert ennek növekedésével a fertőtlenítőszer hatékonysága nagymértékben csökkenhet. A maximálisan megengedhető koncentráció 100mg/L.

**Előírások megemmisítéshez:** Szermaradványt, csomagolást nem szabad a háztartási szeméthez/szemetes konténerbe tenni, hanem megemmisítő helyen kell leadni. A tárolóedény polyetilénből készült. Az úrtítés és tisztítás után szemétsbe helyezhető (helyi szabályozások betartásával), pl. az üres edényt a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

**Raktározási információk:**Rézzel/ötvözetekkel és cinkkel nem tárolható, savakkal nem tárolható, száraz, hűvös jól szellőző helyen tárolja, a tárolóedényt zárja le.

**FIGYELMEZTETŐ MONDATOK:** H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződhetnek.

**ÖVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK:** P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P261 Kerülje a por belélegzését. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regi.

OTH engedély száma:

BAuA Reg.-Nr.: N- 23823, CAS-Nr.51580-86-0 Diklórizocianursav-nátriumsó-dihidrát 100% (100g/100g),

(EINECS-Nr.220-767-7)

Fertőtlenítőszer PA2 fest

Steinbach VertriebsgmbH  
Aistingerstr. 2, 4311 Schwertberg, AUSTRIA  
+43 7262 61431 - info@steinbach.at  
www.steinbach.at/GSI  
SDB-REF: 120, Vers. 14.11.13

070125HU



9 002337 701255



UN 3077

FIGYELEM

